

Start – kjør – stopp prosedyre for stor Ariens snøfreser

NB! Kjør snøfreseren forsiktig ut, på lavt turtall og løft skjæret/skuffa maksimalt (bilde #5). Måk snø, eller legg noe på plass utenfor containeren slik at freseren kan kjøres ut, uten å hekte seg fast. Kjør den forsiktig inn med fronten først, når den skal parkeres.

1. Sikringspinnen dyttes helt inn, plassert under venstre håndtak nede ved kjørebeltet



2. Startnøkkel visis helt til høyre, holdes inne maks 5 sekunder. EFI/hastighet, lavt turtall når du kjører ut/inn av container



3. Hvit er revers – Rødt er forover



3. Kløtsjehandel på venstre side
Rotorhendel på høyre side.







5. Heving av skjær– Lys–Joystick for utkast av snø -Håndvarme



6. Olje gul kork (Sjekk nivå periodevis)
Bensin svart kork (fyll fra blå kanne)



Start – kjør – stopp prosedyre for stor Ariens snøfreser

<p>7. Ekstra sikringsbolter</p>	<p>8. Sikringsbolter finner du på rotor NB! Husk å stanse snøfreser før skifte av bolter</p>	<p>10. Stå aldri rett foran snøfreser under operasjon</p>
		
	<p>9. Spade & børste for rengjøring av freser Rengjøring før freseren settes tilbake i container</p>	
		

Viktig informasjon:

- Etter å ha tatt ut snøfreser lukk dørene til container for å bevare containeren varm. **Børst snø-freseren ren for snø før den parkeres i containeren**
- Bruk kun Alkylat-bensin, blå kanner. Dette kjøpes på: «Jobu - Skog og Hagemaskiner» på Dyrfløkke, skrives på Nordstranda og Husvik vel.
- Meld ifra til post@nordstranda.no når det er lav beholdning på bensin, om du selv ikke kjøper dett inn.
- Verktøy for å skifte sikringsbolter ligger normalt i ei bøtte i den røde containeren.